

Initiation à la Neuro-Robotique

Trucs à savoir sur blockly :

- Les tableaux : dans Blockly, les variables sont par défaut stockées dans des tableaux. Lorsqu'on a besoin d'une seule variable, il faut déclarer un tableau de taille 1 :

déclarer le tableau **Neurones** avec une taille de **1**

La numérotation des variables dans un tableau commence à 0, donc pour atteindre la première valeur, il faut écrire :

valeur du tableau **Neurone**


Et pour un tableau de taille 4 :

0	1ere valeur
1	2e valeur
2	3e valeur
3	4e valeur

Trucs à savoir sur le Thymio 2 :

- Les capteurs de distance prennent des valeurs de 0 (aucun obstacle détecté) jusqu'à plus de 3000 (si un obstacle est très près).
- Les moteurs prennent des valeurs de -500 (en marche arrière à toute vitesse) jusqu'à 500 (en marche avant à toute vitesse).
- Les LEDs orange prennent des valeurs entre 0 (éteintes) et 32 (allumées au maximum).

Pour avoir des valeurs cohérentes dans nos réseaux de neurones, on va donc toujours diviser les entrées des capteurs par 6 (pour qu'elles aillent, en gros, de 0 à 500), et quand on voudra afficher une activité avec une LED, on la divisera par 16 (pour qu'elles aillent de 0 à 31).




Programmer un premier neurone


Le neurone artificiel simple que nous allons utiliser fait l'addition de valeurs d'entrée, les limite entre une valeur minimale (0) et une valeur maximale (j'ai choisi 500, comme la valeur maximale des moteurs) et les envoie ensuite au neurone suivant.



Les valeurs envoyées peuvent être positives (+) ou négatives (-).

Etape 1 : charge le fichier Etape1-Neurone.aesl, il contient déjà un neurone, et permet de visualiser son activité. Le programme devrait ressembler à ça :






Etape 2 : Ajoute une entrée sensorielle à ce neurone, par exemple la valeur d'un capteur de proximité.

Etape 3 : Envoie sa sortie aux moteurs : selon la valeur du capteur, le robot avance plus ou moins vite. Notre robot a son premier (petit) cerveau ! Pour l'instant, il n'est pas très malin, il fonce sur les obstacles...

Etape 4 : On pourrait, au contraire vouloir qu'il avance toujours, sauf quand il y a un obstacle : on va ajouter à notre neurone une entrée positive à 500, lui soustraire la valeur du capteur, et envoyer tout ça dans les moteurs.

Deux neurones

Si on ajoute un deuxième neurone, on va pouvoir agir différemment sur chaque moteur, et donc permettre d'avancer, mais aussi de tourner.




Etape 5 : Ajoute un deuxième neurone, connecte le neurone 0 au capteur avant-gauche en entrée et au moteur gauche en sortie, et le neurone 1 au capteur avant-droit en entrée et au moteur droit en sortie. Comment se comporte ce nouveau robot si tu approches ta main ? Et si tu le places dans un couloir ?

Etape 6 : Ajoute aux entrées de tes neurones la valeur des capteurs arrière : le robot avance lorsqu'on s'apprête à le pousser. Tu peux le faire poursuivre par un autre robot, de l'étape 3...


Etape 7 : Que se passe-t-il si, comme pour l'étape 4 du robot à un seul neurone, tu stimules chacun de tes deux neurones avec une entrée à 500, et que tu soustrais à chacun la valeur de ses capteurs d'entrée ? Et que se passe-t-il si tu croises les connexions vers le moteurs (le neurone qui reçoit les entrées de droite active le moteur gauche, et inversement) ?

Activité interne avec des neurones : une mémoire

Le robot de l'étape 6 avance si on place sa main derrière pour le « pousser », mais il s'arrête lorsqu'on enlève la main. Si on lui donne une petite mémoire, il pourrait se souvenir qu'il a été poussé, et continuer à avancer jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle !



Pour faire une mémoire simple, on peut connecter deux neurones excitateurs en boucle : le premier neurone est excité par la détection de la main, il active alors le second neurone, qui active ensuite le premier, cette boucle d'excitation fait que si on enlève la main, les deux neurones continuent à s'exciter l'un-l'autre.




Etape 8 : Programme un robot qui avance quand on le pousse, et qui continue à avancer tout seul quand on enlève la main.

Etape 9 : Ajoute une inhibition issue du capteur de proximité avant, qui désactive la mémoire et arrête le robot lorsqu'un obstacle apparaît devant.

Alors que les robots de l'étape 1 à 7 étaient « réactifs », c'est-à-dire qu'ils ne faisaient que réagir instantanément aux changements de son environnement, notre robot a maintenant une activité interne qui lui est propre, sa petite boucle de mémoire.

Activité interne avec des neurones : des oscillations

Notre mémoire, lorsqu'elle est activée, a une valeur qui ne change pas au cours du temps. Si on met une soustraction dans notre boucle, on peut aussi créer une activité durable, mais qui varie dans le temps.



Pour faire marcher ce réseau, il faut en revanche surmonter une difficulté technique : dans un vrai réseau de neurones, toutes les activités sont calculées en même temps, à partir des activités du pas de temps précédent. Dans notre cas particulier on d'abord calculer la valeur du premier neurone, puis celle du deuxième, mais le deuxième neurone va alors utiliser la nouvelle valeur du premier neurone, celle qu'on vient tout juste de calculer, pas celle du pas de temps d'avant. Si on fait ça, notre oscillateur ne marchera pas.

La solution, c'est de créer une nouvelle variable, « AncienneValeur » pour stocker l'ancienne valeur du neurone 1, de calculer la nouvelle valeur du neurone 1, et enfin de calculer la nouvelle valeur du neurone 2, en utilisant « AncienneValeur ».


Etape 10 : Charge le fichier Etape10-Oscillateur.aesl, il contient déjà cette nouvelle variable et cette opération de copie de valeur. Tu n'as plus qu'à connecter les neurones et à voir l'oscillation sur les LEDs oranges.

The image shows a Scratch script for a neural network simulation. The script is organized into several sections:

- Initialization:**
 - When the green flag is clicked, declare a variable named "Neurones" with a size of 2.
 - Declare a variable named "AncienneValeur" with a size of 1.
- Event Trigger:**
 - When the "les capteurs de proximité" sensor is updated, run the following code.
- Neuron Activation:**
 - Turn on the LED "du dessus" (top).
 - Set the value of "AncienneValeur" to the value of "Neurones" (0).
 - Set the value of "Neurones" to 0.
- Decision Logic:**
 - If the value of "Neurones" is less than or equal to 0, do nothing.
 - If the value of "Neurones" is greater than 500, do nothing.
 - Otherwise, set the value of "Neurones" to 0.
- Output:**
 - Set the value of "Neurones" to 1.
 - If the value of "Neurones" is less than or equal to 0, do nothing.
 - If the value of "Neurones" is greater than 500, do nothing.
 - Otherwise, set the value of "Neurones" to 0.
- LED Control:**
 - Turn on the LED "du cercle avant" (front circle).
 - Set the value of "Neurones" to 15.
 - Set the "avant droite" LED to 0.
 - Set the "droite" LED to 0.
 - Set the "arrière droite" LED to 0.
 - Set the "arrière gauche" LED to 0.
 - Set the "gauche" LED to 0.
 - Set the "avant gauche" LED to 0.

Annotations in the image:

- An arrow points to the "AncienneValeur" variable declaration, labeled "Nouvelle variable".
- An arrow points to the "mettre la valeur 0 du tableau Neurones" block, labeled "Copie de l'ancienne valeur du neurone".
- Two arrows point to the "mettre la valeur 0 du tableau Neurones" and "mettre la valeur 1 du tableau Neurones" blocks, labeled "Complète ici les connexions".



Etape 11 : Connecte la sortie d'un neurone au moteur droit, l'autre au moteur gauche : le robot devrait avancer en faisant de petits pas alternativement à droite et à gauche.

Etape 12 : Comme à l'étape 7, ajoute des neurones inhibiteurs depuis les capteurs de proximité avant-gauche et avant-droit pour que le robot tourne lorsqu'il perçoit un obstacle d'un côté ou de l'autre.